
Agilent Intuilink 簡易取扱説明書

2009年7月 アジレント・テクノロジー株式会社 アプリケーション・エンジニアリング部

Intuilinkの概要

Intuilinkソフトウエア(無料)は、オシロ画面の画像や、波形データ(数値)、測定値を取り込むことができるソフトです。コンピューターとUSB、LAN、GPIB(※)を経由して、接続することで、簡単にお使いいただけます。

- ※ MSO/DSO7000シリーズ、LAN/USBのみ
- ※ Infiniiumシリーズは、LAN/GPIBのみ
- ※ GPIBカードは、Agilent、ナショナルインスツルメンツのみ対応



Intuilink Data Capture L Intuilink Toolbar

オシロスコープには、Intuilink Data Captureと Intuilink Toolbarの2種類をご用意させていただいています。以下の特徴があります。

□ Intuilink Data Capture

画像データの取得 波形データ(数値)の取得 ALBフォーマットによる波形データの取得(InfiniiVision向け) ※ B4610A オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツールで利用可能 各種測定値の取得 測定器設定の保存と復元 Excel、Wordは不要

□ Intuilink Toolbar for Excel, Word

Excel、Wordへツールバー(ExcelもしくはWordが必要)をアドオン画像データの取得 波形データ(数値)の取得(最大 50.000 ポイント) 測定器設定の保存と復元

必要なソフトウェアのダウンロード&インストール

Intuilinkをお使いになるには、以下のソフトウェアをダウンロードし、 制御するコンピューターにインストールする必要があります。

- 1) Intuilink 対応している測定器のIntuilinkをダウンロード下さい。 http://www.agilent.com/find/intuilink
- 2) IO Library Suite 測定器と通信するために必要なソフトウェアです。 http://www.agilent.com/find/iolib

上記ソフトウェアのインストール後、コンピューターと測定器を接続してください。

オシロ側の設定

□ InfiniiVisionシリーズの場合

InfiniiVisionシリーズでは、USB,LAN,GPIBをお使いになるには、InfiniiVisionでの設定が必要です。フロントパネルより
[Utility] > [I/O] > [Control]

を選択し、USB、LAN、GPIBのいずれかにチェックを入れて下さい。 LAN制御は、オシロでのIPアドレス設定が必要になります。詳しくは ユーザーズガイドをご参照下さい。

□ Infiniiumシリーズの場合


LANを用いる際は、IPアドレスの設定が必要です。WindowsでのIPアドレスの設定と同じとなります。GPIBの場合は、オシロ側の設定は必要なく、そのままお使いになれます。

上記、設定後、オシロとPCをケーブルにて接続下さい。





Agilent Intuilink Toolbar


ツールバーの表示方法【Excel2003】



ツールバーの表示方法【Excel2007】








デフォルトではIntuilinkは表示されていないので

⑤参照をクリックして、 C:¥ProgramFiles¥Agilent¥Intuilink¥7000 Toolbar の Agt7000.xlaを選択

⑥チェックをつけて【OK】

測定器の認識(例:USBとの接続)




- ・インターフェースを選択、【Identify Instrument(s)】をクリック
- |・測定器が認識されたら【OK】



測定画面の取り込み




ツールバーの「画面イメージの取り込み」をクリック



取り込む画像の設定を行う


例:Invert(白黒反転)、

Grayscale(グレースケール)等



取り込み完了


波形データの取り込み



表示データの開始セルなどの設定を行い

取り込み完了

シングル測定値の取り込み



立ち上がり時間など測定項目を選択し

Toolbarのアンインストール

Excelのアドインを削除するには、「アプリケーションの追加と削除」 の前に、Excel上でのアドイン登録の削除を実施ください。


Excel2007 アドインを登録または削除する

http://office.microsoft.com/ja-jp/excel/HP100968341041.aspx


Agilent Intuilink Data Capture

接続方法

Instrumentから測定器モデルを選択



データの取り込み(1)



データの取り込み(2)

